

# Bruksanvisning

Nailstation - Nagelbord



[Nagelbord.se](http://Nagelbord.se)



# EG försäkran om överensstämmelse

Upfyller följande EG-direktiv:	(88/336) (91/263) (92/31) (98/37)
Använder följande British standards:	(BS EN 292-1) (BS EN 292-2) (BS EN 60204-1) (BS EN 50 081-1)
Main Filter församling:	(BS EN ISO 2144) (BS EN ISO 539) (BS EN ISO 1924) (BS 5295) (UNI 7833) (BS 4400)
Pre-Filter församling:	UNI 7832
Mekaniska församling:	(BS 8000/99) (IEC 60034/1) (BS 5000) (VDE 0530)
Modell ratings:	(IP 54) (IP 55) (IP 56)
Overload Protection Unit:	(BS EN 60947/4/1)
Control Relay:	(BS 5424) (VDE 0660)
Pump:	(IEC 6000/34)
Power Supply:	240 volt AC, 1 amp (UK) Europlug utrustade för EU export, 120 volt for USA
Filtreringssystem:	Pre-filter, Aktivt carbon kol filter
Lamp:	Dichoric, 12 volt, 50 watt, 60°C
Kontaktinformation: <b>AP Consult</b> <b>Murtegelvägen 125</b> <b>S-23830 Oxie</b> <b>+46(0) 702522757</b> <b>info@apconsult.nu</b>	Aircare Europe, 27 Tatton Court, Kinsland Grange, Woolston, Warrington, Cheshire, WA1 4RR
	Tel: 01925 850323 Fax: 01925 850325 nailbar@aircareeurope.com



## Introduktion

### Döjda riskar.

Damm från filning och slipning av naglar kan vara hälsoskadligt, om arbetet inte sker i en kontrollerad och anpassad miljö med utsug.

Damm och ångor i skönhetssalonger kan utveckla permanent känslighet för även mycket små mängder av ämnet och orsaka astmatiska besvär. Följden kan bli att man inte längre kan jobba inom sitt yrke.

Internationella Hälsa och säkerhetsregulativ (eks. COSHH) slår fast att en arbetsgivare inte får exponera anställda för substanser som är farliga för hälsan.

### Purex – en lösning

Det unika Purex nagelbord med 4-vägs renings system:

- Är en bekväm och stilfull ergonomisk design.
- Ökar hygien och renlighet
- Filter kemisk lukt och returnerar ren filtrerad luft till salongen.
- Ger en mer trivsamt miljö för kunden
- Minskar rengöringstid, eftersom all damm tas bort och låsas in i filterka
- Drivs lugnt och bra och har utmärkta filter levtid för att säkerställa låga driftskostnader.

### Varningar

- Alltid isolera systemet från väguttaget strömförsörjningen innan du tar bort maskinens täcke.
- Engångshandskar och mask levereras med byte filter. De bör användas vid borttagning av filter och bortskaffas, med det används filter i väskan som också tillhandahålls.
- Filtren är tillverkade av icke giftiga ämnen.
- Filter och prefilter skall hanteras i enlighet med lagstiftningen. Företaget och dess representanter förneka all skuld och ansvar för eventuella skador, skador, föroreningar eller skador som orsakas av olämpligt eller olagligt förfogande.
- Purex system använder högtryckspumpar, som kan orsaka sämra filter för att spränga, så farlig rök kommer ut på arbetsplatsen. Använd inte filter som endast har testat att BS3928, BS5295 or AS208C som dessa standarder är flödet kontroller bara och syftar till att filters användelse i allmänhet, stofavskiljning och luftkonditionering.
- Konsultera lokala föreskifter om ånga extraction systemeftersom dessa kan vara föremål för krav bland regelbundna kontroller av bemyndigade organ, re-frågar av intyg om överensstämmelse eller ekvivalenter mm. Rådgör med din leverantör om du är osäker.
- Rådgör med din leverantör om underhåll avtall som garanterar överensstämmelse med lokala bestämmelser.

### Snälla gör:

- Alltid arbete över den rostfria skivan.
- Alltid göm stängda flaskor, krukor, dosar i lådorna.
- Vid arbete, alltid ställ öppna flaskor, krukor, dosar inom el. precis framför utvinnings kåpa.
- Använd antibakteriell spray eller Tvål och vatten för att rengöra bordet.
- Alltid ersätta kapsyler på flaskor.

### Vänligen undvik:

- Undvik spill kemiska ämnen på bordsytan.
- Om ett utsläpp skulle inträffa, städa upp omedelbart.
- Rengör ej bordsytan med starka kemikalier (eks. acetone).
- Allt material fuktad med kemikalier bör placeras i en dosa, inte på bordsytan.
- Undvik att lämna öppna flaskor med lack eller lösningsmedel.

### VIKTIGT

När enheten är i position och påslagen:

- Inspektera området där enheten med lådorna bifogas med bordsytan, för luftläckage, som kan orsakas av felaktig montering.
- För att säkerställa att arbetet är i nivå, justera höjden på kromben genom att vrida den svarta plast fot.

Observera kolpulver kan frigöras från filtret, detta beror på vibrationer under transporten. Skulle detta inträffa rengör med en mjuk trasa.



EG ( och ESS) endast. Denna symbol anger att produkten inte skall bortskaffas med ditt hushållsavfall, enligt den WEE Directive (2002/96/EC) och din nationell lagstiftning. Denna produkt bör överlämnas till en anvisad samlingsplats. För mer information om var du kan lämna ditt avfall el. Utrustning kontakta stadskansliet, en av avfallsmyndigheten godkänd WEEE scheme eller din lokala återvinningscentral. WEEE Producer Registration Number: WEE/CE0067TX.



1. Öppna lådan



2. Med ditt finger, skjuta stoppet på vänster sida av lådans ruller uppåt och håll den där.



3. Samtidigt med andra handen, använd fingret för att föra spaken på höger sida av lådorna ruller nedåt och håll den där.



7. Vrid bordsstativ över och sänka den på lådor enhet, säkerställ att 4 dubbar går igenom de 4 hål.



8. Se till att utvinning kanal på undersidan av bordet, har inte skrapat eller skadat gummi packning på lådor enhet.



9. Ha en assistent, försiktigt lyft upp bordet horisontellt imot lådor enhet. Detta säkerställer att utvinning kanal har en bra passform mot packningen i lådor enhet.



13. Träk trådarna prydligt inuti armen och hålet i bordet sedan trycks armen i hålet se till att inte skrapa sladden.



14. Placera den rostfria arbetsskiva i försänkt cirkel på bordet.



15. Rada upp dra löpare på vänster sida av lådorna.



4. Försiktigt glida lådorna ut ur löpare. När lådorna tas bort driva löpare tillbaka i lådor utrymme för att förhindra skador.



5. Lägg bordsplatan på golvet, se till att det inte finns nånting på golvet som skada den. Använd evt. Inpackningen. Sätt benet i socket och linje upp de två hålen.



6. Drå åt skruvan med hjälp av nycklen finns i paketet. Ta inte mer än strama.



10. När bordet är i position drå åt den fyra vingskruvar på studsar. Återigen, se till att finns en tät tätning mellan sug kanalen under bordet och lådor enhet.



11. Anslut nätsladden till lampans kontakt på sidan av lådor enhet..



12. Anslut den andra änden av lampans effekt uttag på insidan av den rostfria stål arm.



16. Push lådorna (försiktigt) tillbaka i lådor enhet.



17. Placera kåpa så utvinning hålet i bordet är mot baksidan



18. Anslut elförsörjningen till vägutttaget.



19. Slå på strömmen medurs tills ett klick hörs, extractor är nu på och den gröna lampan skal lysa. Justera vakuüm att allt damm och ånga extraheres samtidigt som du arbetar. Kör inte maskinen i sin helhet kommer detta att förkorta filter liv och öka buller. När filtren börjar blockera kan du öka vacuum för att kompensera tills filtren blockerar totalt. Slå av strömmen motsols tills ett klick hörs, extractor slacks.

### **Rutinunderhåll schema**

Primärt underhåll är filterbyta.

För att säkerställa en väl fungerande utvinning maskin och tillhörande utrustning kan du utföra följande regelbundna kontroller:

Dagligen: Visuellt kontrollera att ångar hållar på att dras in dom olika utvinnings punkterna.

Veckovis: Kontrollera att pre-filter matta inte blockeras

Årlig: Rådgör med din leverantör för underhåll och / eller certifiering.

Bryttare tripped eller sikring blåst kan tyda på ett allvarligt fel.

Rådgör med din leverantör.

### **Byta filter**

- Slå av strömmen motsols tills ett klick hörs, och öppna dörren.
- Filtermattan kan enkelt tas bort från recess i toppen av det kemiska filter och ersättes med en ny.
- **OBS: Se till att den mjuka sedan av filtermattan är uppåt och den väl svårare sidoytan ner.**
- Det kemiska filter tas bort genom att skjuta den mot och ta ut det. Omvänd förfarandet vid montering av nya filtret.
- Se till att det nya filtret skjuts hela vägen in i låda enhet.
- **OBS: Var försiktig dessa filter är ganska tung.**
- Se till att luftflöde "pilar" på framsidan av filtret pekar neråt.

### **Service Contracts**

Ett årligt avtal för att täcka rengöring och byte av filter finns från [www.AP Consult.nu](http://www.AP Consult.nu)



**Alltid förvara flaskor , krukor, dosor I lådorna.**

- Denna låda har en utvinning punkt inuti som tar bort all ånga från lagrade produkter.
- Förvaring av produkter på andra hall kan tillåta kvarvarande ånga att förorena salongen.

**Alltid arbete över den rostfria skiva och under sugarm.**

- Detta är tänkt att vara den huvudsakliga arbetsområde.
- Se till att damm och ånga fångas effektivt när du arbetar på skivan.
- Att arbeta utanför detta område kan tillåta damm och ånga att förorena salongen.
- Den rostfria skivan förlänger livet för enheten.

**Alltid stall flaskor, krukor och dosar inom eller precis framför utvinning kåpa.**

- Detta område är att dra ånga I filtersystem.
- PStäll utanför detta område kan tillåta ånga att förorena salongen.

**Förbrukning och reserv filter**

Skall beställas I förväg från:

[www.APConsult.nu](http://www.APConsult.nu)

**Reservdelar**

Dichoric, 12 Volt, 50 Watt, 60°C lamp

Övriga tillbehör finns tillgängliga, beroende på din maskin och tillämpning. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

**Filtreringssystem****Filter systemet innehåller 2 filter.**

1. Den första är en damm filter matta bytas när utvinningen börjar falla och damm inte tillräckligt tas bort från arbetsområdet. Min. 1 gang årligen.
2. Den andra är en kemisk filter som absorberar skadliga ångor. Detta bör bytas årligen eller när uttömda. Du kommer att veta detta när du märker att maskinen inte tar bort kemiska lukter från arbetsområdet. AP Consult rekommenderar 1 gang årligen.